

# 無停電電源装置

## FU-X シリーズ 取扱説明書

**FU- 70XS2-010**

**FU-105XS2-010**

**FU-140XS2-010**

**FU- 35XS2N-010**

**FU- 70XS2N-010**

**FU-105XS2N-010**

株式会社 エヌ・ティ・ティ ファシリティーズ

## はじめに

このたびは、無停電電源装置（UPS）FU-Xをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
取扱説明書には、お客様とサービス技術員の安全を守るためのご注意が記載されています。  
未長くご愛用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。  
お読みになった後は、いつでもご覧になれる場所に保管してください。

UPSとは、Uninterruptible Power System(無停電電源装置)の略



## 目次

1. 安全上の注意	1
2. 正しくお使いいただくための注意	5
2.1 入力電源について	5
2.2 設置時の注意	6
2.3 取り扱い上の注意	6
2.4 周波数の設定	6
3. 包装内容の確認	6
4. 概要	7
5. 外形寸法および各部の名称	8
5.1 装置	8
5.2 LCD, LED表示パネル	9
5.3 補助スイッチ部	10
5.4 外部インターフェース	11
6. 設置	13
6.1 環境	13
6.2 搬入	13
6.3 設置スペース	13
6.4 キャスターによる固定	14
7. 配線	15
7.1 装置ユニット間の配線	15
7.2 端子台の配線	15
7.3 外部インターフェース部の接続	16
8. 運転前の準備	17
9. 運転操作	18
9.1 装置を運転する	18
9.2 停電動作確認テストをする	19
9.3 装置を止める(日常の停止)	20
9.4 装置を止める(1週間以上使用しない場合の停止)	21

## 長時間バックアップ対応について

この取扱説明書はF U - 「 J - 0 1 0 (10分) 用です。

F U - 「 J - 0 2 5 (25分)	}	左記の長時間バックアップ対応機をお買い上げの場合、増設バッテリー盤に関する項目につきましては、別冊の「増設バッテリー盤 取扱説明書」をご覧ください。 なお、長時間バックアップ対応の場合はU P S 本体にバッテリーモジュールは搭載されません。
F U - 「 J - 0 6 0 (60分)		
F U - 「 J - 1 8 0 (180分)		

10 . L C D 部の操作・機能	22
10.1 モードを切り換えるには	23
10.2 装置の運転状態を見るには	24
10.3 装置の計測結果を見るには	25
10.4 アラーム履歴を見るには	26
10.5 停電履歴を見るには	27
10.6 運転操作の履歴を見るには	28
10.7 バイパスブレーカの操作履歴を見るには	29
10.8 時刻を設定するには	30
10.9 時計を初期値にするには	31
10.10 ブザーが鳴る条件を変えるには	32
10.11 バッテリー放電終止後、停電が回復したとき 装置を起動させるかさせないかを設定するには	33
10.12 W / S 転送信号(RS-232C)のボーレートを設定するには	34
10.13 バッテリーの寿命を確認するには	35
10.14 停電になったとき 指定した時間のバックアップができるかを確認するには	36
10.15 バッテリーチェックの時間を設定するには	37
10.16 履歴をクリアしたいときは	38
11 . 装置の保守・点検	39
11.1 日常の点検	39
11.2 定期点検	39
11.3 交換部品	39
11.4 バッテリーの保守	40
11.5 バッテリーの交換	41
12 . メンテナンスバイパス給電	42
12.1 インバータ給電からメンテナンスバイパス給電への切り換え	42
12.2 メンテナンスバイパス給電からインバータ給電への切り換え	43
13 . ブザーが鳴ったときは	44
14 . 非常時の操作	45
14.1 メンテナンスバイパス給電への切り換え	45
14.2  が機能しない場合	45
14.3  が機能しない場合	45
15 . 特性	46
15.1 基本動作	46
15.2 保護動作	47
15.3 標準仕様	48
16 . 装置の廃棄	49
16.1 取り外し方法	50
17 . 装置の保証について	51

## 1 . 安全上の注意

据付、運転、保守・点検の前に必ずこの取扱説明書とその他の付属書類すべてをよく読み、機器の取り扱い、安全の情報そして注意事項について確認してからご使用ください。

この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「危険」「注意」として区分してあります。




**危険**

: 取り扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡または重傷を受ける可能性が想定される場合。



**注意**

: 取り扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合および物的損害だけの発生が想定される場合。

なお、 **注意** に記載された事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

いずれも重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。禁止、強制の絵表示の説明を次に示します。



: 禁止(してはいけないこと)を示します。



: 接地(必ずしなければならないこと)を示します。

接地は必ず行ってください。

## 1. 据え付け上の注意事項





### 注 意

- 据付工事は専門業者に依頼してください。据付工事に不備があると、感電、けが、火災のおそれがあります。
- 本装置は、次のような環境での使用、保管は絶対にしないでください。装置故障、損傷、劣化などによって、火災などの原因になることがあります。
  - a. カタログ、取扱説明書に記載の周囲環境条件(温度:0～40℃、相対湿度:30～90%)から外れた高温、低温、多湿となる場所
  - b. 直射日光が当たる場所
  - c. ストープなどの熱源から熱を直接受ける場所
  - d. 振動、衝撃の加わる場所
  - e. 火花が発生する機器の近傍
  - f. 粉塵、腐食性ガス、塩分、可燃性ガスがある場所
  - g. 屋外
- 吸排気口はふさがないでください。壁などから正面20cm以上、裏面20cm以上の間隔をとってUPSを設置してください。吸排気口をふさぐとUPSの内部温度が上昇し、バッテリーなどの劣化により火災の原因になることがあります。ただし、保守のために正面約1m以上、裏面約50cm以上のメンテナンススペースがとれるようにしてください。
- UPS周辺の換気をしてください。換気量(5m<sup>3</sup>/h)が確保されないと、充電時バッテリーからのガス発生により容器の破裂または爆発の原因になることがあります。
- 据え付けは、UPSの質量に耐える所に取扱説明書のとおりに行ってください。据え付けに不備があると、UPSの転倒などによりけがのおそれがあります。また、取り扱いには、腰痛防止に心掛けてください。
- キャスター部のロック金具で車輪をロックしてください。キャスターのロックをしていないと、衝撃・振動による移動、転倒などでけがのおそれがあります。

## 2. 配線上の注意事項



### 注 意

- 配線工事は専門業者に依頼してください。配線工事に不備があると、感電、火災の原因になることがあります。
- アース線を指定の方法(入出力端子台)で確実に接続してください。本装置はD種接地工事が必要です。アースを規定の接地種別で接続しない場合には感電のおそれがあります。
- 装置の出力側に接続される負荷 機器のアースは、確実にアース端子へ接続してください。負荷機器のアースを接続しない場合には、感電のおそれがあります。

負荷・・・コンピュータなどUPSと接続する装置

### 3．使用上の注意事項



## 危険

- 装置が故障し、異臭、異音が発生したときは、装置をすぐに停止してください。火災の原因になることがあります。
- 装置のカバーは開けないでください。感電のおそれがあります。



## 注意

- 装置周辺の換気を行ってください。バッテリーからの発生ガスによって爆発の原因になることがあります。
- 装置を起動する前に負荷側の安全を確認し、取扱説明書にしたがって運転操作を行ってください。不用意な給電は、感電、事故のおそれがあります。
- ファンの排気口に棒などを入れないでください。回転しているファンで、けがをするおそれがあります。



## 禁止

- 次のような用途には絶対に使用しないでください。
  - a. 人命に直接関わる医療機器などへの使用
  - b. 人身の損傷に至る可能性のある電車、エレベータなどの制御機器への使用
  - c. 社会的、公共的に重要なコンピュータシステムなどへの使用
  - d. これらに準ずる装置上記負荷設備への使用に該当する場合は、事前に購入先または当社にご相談ください。人の安全に関与し、公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装置などについては、システムの多重化、非常用発電設備の設置など、運用、維持、管理について特別な配慮が必要となります。
- 装置の周辺での喫煙、火気の使用はしないでください。爆発、破損により、けが、火災のおそれがあります。
- 装置の上に花瓶など水の入った容器を置かないでください。花瓶などが転倒した場合、こぼれた水での感電、装置内部からの火災の原因になることがあります。
- 装置の上に腰掛ける、乗る、踏み台にする、寄りかかる、ということはしないでください。UPSの転倒などで、けがのおそれがあります。

## 4 . 保守・点検上の注意事項



### 注 意

- 専門業者以外は、内部の点検、修理をしないでください。感電、けが、やけど、発煙、発火などのおそれがあります。
- 装置の修理または故障部品の交換は、購入先またはサービス会社へ依頼してください。カバーを開けると感電、やけどのおそれがあります。
- バッテリーは定期的(25 で12年)に交換してください。交換時期を過ぎたバッテリーは火災の原因になることがあります。
- 装置の増設バッテリーコネクタ部に金属棒や指などを差し込まないでください。感電のおそれがあります。
- 交流入力電源を切っても内部部品に手を触れないでください。バッテリー電圧が印加されている部品があり、感電のおそれがあります。

## 5 . 移動、輸送時の注意事項



### 注 意

- 移動、輸送時に転倒、落下させないでください。けがのおそれがあります。
- 取り扱いには、腰痛防止に心掛けてください。

## 6 . その他の注意事項



### 注 意

- 本装置は日本国内仕様品です。国外での使用については別途お問い合わせください。日本国内仕様品を国外で使用すると、電圧、使用環境が異なり発煙、発火の原因になることがあります。

## 7 . バッテリーに関する注意事項



### 注 意

- バッテリーは内部に劇物の希硫酸が含まれています。バッテリーが漏液した場合は皮膚や衣服に付着させないでください。万一付着した場合はきれいな水で洗い流してください。特に、液が目に入った時は、すぐにきれいな水で洗った後、医師の治療を受けてください。希硫酸が目に入ると失明、皮膚に付くと火傷のおそれがあります。
- 使用済みのバッテリーは、そのまま廃棄せず、購入先またはサービス会社・営業所にご連絡ください。
- 使用期限の過ぎたバッテリーは使用しないでください。発煙、発火の原因になることがあります。また、停電時にバッテリーバックアップができず、負荷機器を停止させる可能性があります。
- バッテリーの発火時には、消火のために水を使用しないで、粉末(ABC)消火器を用いてください。水を使用すると、火災を拡大させる原因になることがあります。
- バッテリーの使用にあたっては次の項目を守ってください。バッテリーを漏液、発熱、爆発させる原因になることがあります。
  - a. バッテリーに直接はんだ付けしないこと。
  - b. バッテリーのプラス端子(+)とマイナス端子(-)を逆にして充電しないこと。
  - c. バッテリーの種類・メーカー名・新旧異なるものを混ぜて使用しないこと。
  - d. バッテリーの外装チューブをはがしたり、傷をつけないこと。
  - e. バッテリーに強い衝撃を与えたり、投げつけないこと。
  - f. バッテリーの清掃は、湿った布などを使用すること。
  - g. 使用済みバッテリーでも電気エネルギーが残っているので、スパークやショートをさせないこと。

## 2. 正しくお使いいただくための注意

### 2.1 入力電源について

- (1) 交流入力電源は装置定格(200V $\pm$ 15%以内、50または60Hz $\pm$ 5%以内)に合わせて使用してください。
- (2) 入力電源容量はUPSの所要容量以上としてください。
- (3) コンピュータシステムおよび電源装置の対アース電位を正しく使用していただくために、交流入力電源の種類によりUPSとの接続を下表のとおり施工してください。


#### 交流入力電源の調査

使用される交流入力電源が、表のいずれに該当するか事前に調査してください。なお、不明の場合はテストなどで対地電圧を測定し、判定してください。

#### 入力配線工事

表の“適合の可否”が、または となるようにUPS入力端子R及びSへの接続線(相)を選択のうえ、配線してください。

- a. 適合の可否 印は、非接地電源および一線接地電源の標準的な接続です。
- b. 印は、UPS出力端子(2線とも)に対地電圧が生じている(過大でない)ため、これを負荷装置側で一線接地すると、電源短絡となるので注意してください。
- c. ×印は、UPS出力端子の対地電圧が過大となり、負荷装置の故障の原因となります。また、負荷装置側で一線接地は、電源短絡となるので または に配線変更、もしくは出力側に絶縁トランスを付加してください。

	入力電源の種類	UPSとの接続	適合の可否	UPS出力対地電圧		記 事
				U-G	V-G	
1	3相非接地電源			(注)	(注)	(注)浮いた電圧のため対地電圧の値は不定 対地電圧出力 $V_{U-G} + V_{V-G} = \text{約}200V$
2	単相非接地電源			(注)	(注)	(注)同上
3	3相接地電源		×	約200V	約 0V	1. 接地相は、UPS入力のS端子側に接続してください。 2. S端子が接地相でない場合は (1) UPS出力の対地電圧が上昇します。 (2) UPS出力側を一線接地すると電源短絡になります。
4	単相接地電源		×	約200V	約 0V	同上
5	中間接地電源 単相3線		×	約300V	約100V	非同期時に対地電圧が上昇します。
6	中間接地電源 3相4線			約120V	約120V	UPS出力側を一線接地すると電源短絡になります。
7	中間接地電源 3相3線		×	約100V	約180V	1. UPS出力側を一線接地すると電源短絡になります。 2. A-B, B-C間を使用した場合 (1) UPS出力の対地電圧が上昇します。 (2) UPS出力側を一線接地すると電源短絡になります。



## 2.2 設置時の注意

- (1) 入力側に漏電ブレーカを設置する場合は、感動電流にご注意ください。本装置の漏れ電流は下表のとおりです。( 負荷側の漏洩電流も加算してください。 )

装置型名	FU-70XS2	FU-105XS2	FU-140XS2
	FU-35XS2N	FU-70XS2N	FU-105XS2N
入力漏洩電流 (mA)	6 以下	9 以下	12 以下

- (2) C R Tディスプレイからは1 m以上の間隔を空けて設置してください。わずかですが漏れ磁束がありますので磁束による影響を受け易いものは、間をあけて使用してください。U P Sはファンにより強制空冷を行っていますので、吸・排風の妨げにならないよう、正面から約20cm以上、裏面から約20cm以上の間隔をとってください。ただし、保守のために正面約1 m以上、裏面約50cm以上のメンテナンススペースがとれるようにしてください。

## 2.3 取り扱い上の注意

- (1) 出力回路の短絡、または短絡電流の流れる負荷は接続しないでください。保護機能動作、ヒューズ断線などにより、出力が供給できなくなります。
- (2) 接続禁止負荷機器  
レーザプリンタ、普通紙ファックス、コピー機、O H PなどはU P Sの出力に接続しないでください。これらの機器はヒータを加熱する際に大きな電流が流れるため、U P Sが過電流を検出して停電時のバックアップができなくなったり、U P Sを破壊させるおそれがあります。
- (3) 電源環境について  
長時間停電が頻繁( 週1回以上 )に発生する環境でご使用になると、バッテリーが十分充電されなかったり、バッテリーの劣化が早まるためバッテリー寿命が著しく短くなることがあります。
- (4) 6 ヶ月以上U P Sを使用しない場合はバッテリーの補充電が必要になりますので、6 ヶ月ごとに無負荷運転を20時間以上行ってください。
- (5) 絶縁試験について  
屋内配線の絶縁試験を行う場合は、装置を停止し入出力配線を外してから行ってください。配線したまま行くと内蔵の避雷器など、電子部品を破損するおそれがあります。

## 2.4 周波数の設定

この装置は、地域別の50Hz、60Hzを自動的に判別しますので設定は不要です。  
ただし、入力電圧が正常範囲でないと判別されません。

# 3 . 包装内容の確認

包装を開きましたら、包装内容をご確認ください。なお、万が一異常がありましたら、購入先または当社営業所までご連絡ください。

- (1) 装置            1 式
- (2) 添付品        取扱説明書 1 部  
                    保証書
- (3) 名刺入れ    1 個 : 修理、緊急時の連絡先用として装置に貼り付けてご使用ください。


## 4 . 概要

この装置は、瞬時の電源中断を許さない極めて重要な機器に、良質で安定な交流電力を供給するための静止形無停電電源装置です。

整流器・充電器・インバータ・バッテリー・商用直送回路(バイパス回路)を組み合わせた3.5kVAの基本ユニットを共通部なしで2～4台並列運転させ、出力容量の増減が可能なシステムです。


交流入力電源に異常があってもバッテリーからの直流電力によりインバータ運転が継続されます。交流入力電源が回復した場合には、バッテリーを充電させながらインバータ運転が継続されます。この間、負荷に瞬断もない完全無停電電力が供給されています。

負荷容量に対して、装置容量に1ユニット分の余裕を持たせた並列冗長運転方式(N+1台)にした場合、万が一インバータユニットに故障が発生しても自動的に故障ユニットが切り離され、正常なユニットからインバータ給電が継続されます。



交流入力または出力を 100V でご利用される場合はオプショントランスをご利用ください。


回路系統図



ユニット回路系統図

## 5．外形寸法および各部の名称


### 5.1 装置




番号	名 称	本体の表示	機 能	参照ページ
	L C D表示パネル		U P S 状態・計測表示、各種操作・設定	9, 22 ~ 38
	L E D表示パネル		ユニット状態表示	9
	入力ブレーカ	入力ブレーカ	インバータ入力回路保護	17
	バイパスブレーカ	バイパスブレーカ	バイパス回路保護	17
	入・出力端子台	入・出力端子台	入・出力接続	15, 16
	外部インターフェース部		外部転送信号接続用	11, 12, 16
	増設バッテリーコネクタ	増設バッテリー	増設バッテリー盤との接続用	15, 41
	吸気口		冷却用	5, 13
	排気口		冷却用	5, 13
	メンテナンス バイパスブレーカ	メンテナンス バイパスブレーカ	保守時のバイパス回路投入用	15, 42, 43, 45
	インバータモジュール		整流器、充電器、インバータ、バイパス回路	-
	バッテリーモジュール		バッテリー保持時間10分用	41
	補助スイッチ部		非常時の操作、ユニット番号の設定	10
	床固定金具		床固定用（オプション）	13

## 5.2 L C D , L E D表示パネル

L C D表示パネル



L E D表示パネル




番号	名 称	本体の表示	機 能	
	ON/OFFスイッチ	ON/OFF	出力供給のON/OFF操作	
	入力表示	INPUT	入力受電、正常時にLED(緑)点灯	
	出力表示	OUTPUT	UPS出力供給時にLED(緑)点灯	
	アラーム表示	ALARM	UPS故障時にLED(赤)点灯	
	LCD表示	-	UPSの状態・計測・保守支援・設定・ バッテリーチェック・などの表示	
	キー		LCD表示画面の切換	設定値のUP
	キー			設定値のDOWN
	キー			設定桁選択
	キー			設定桁選択
	モード キー	MODE	LCD表示画面の切換・表示 / LCD表示ON	
	セット キー	SET	LCD表示内容の確認、設定値の記憶	
	ブザーストップ キー	BUZZER STOP	ブザーを止める	

取扱説明書の本文中、LCD表示パネル図の  はLEDが点灯していることを示しています。


### 5.3 補助スイッチ部




すべてのユニットの正面パネル内側にあります。

操作する場合、通常はLCD表示パネルがついたユニットのスイッチを操作してください。




LCD表示パネルのついたユニットが故障して操作できない場合は、ほかのユニットの補助スイッチ部でも同じように操作できます。





番号	名 称	機 能																	
	ブザーストップ	LCD表示パネルの  が機能しない場合、ブザーを止める																	
	ユニットID	<p>各ユニットの個別認識番号の設定</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">スイッチの状態</th><th rowspan="2">ユニット番号</th></tr> <tr> <th>1</th><th>2</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OFF</td><td>OFF</td><td>1</td></tr> <tr> <td>ON</td><td>OFF</td><td>2</td></tr> <tr> <td>OFF</td><td>ON</td><td>3</td></tr> <tr> <td>ON</td><td>ON</td><td>4</td></tr> </tbody> </table> <div style="text-align: right;">  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>ご注意</b></p> <p>出荷時にすべてのユニットの番号が設定されています。</p> <p>故障時、ユニットの増設時以外はスイッチを変更しないでください。</p> <p>やむをえず変更する場合は、LCD表示パネルがついたユニットの番号を必ず「1」に設定してください。</p> </div>	スイッチの状態		ユニット番号	1	2	OFF	OFF	1	ON	OFF	2	OFF	ON	3	ON	ON	4
スイッチの状態		ユニット番号																	
1	2																		
OFF	OFF	1																	
ON	OFF	2																	
OFF	ON	3																	
ON	ON	4																	
	強制バイパススイッチ	インバータ給電    バイパス給電 の手動切り換え																	
	非常停止スイッチ	LCD表示パネルの  が機能しない場合、装置のON / OFF																	

## 5.4 外部インターフェース部



### ご注意

外部インターフェース部は、必ずLCD表示パネルがついたユニットのものを使用してください。

番号	名称	機能
	AUX - OUT	オプションカード接続用
	W / S 転送信号 コネクタ (RS - 232C)	<p>電源管理ソフトウェア SanGuard(オプション)またはFu Manager(オプション)使用時のUPSとW/Sの通信による電源管理用。</p> <p>D-sub 9 ピン(オス)</p>  <p>固定ねじ#4-40インチ</p>
	リモートON/OFF端子	<p>離れた場所からの運転 / 停止 操作用 ケーブル長さ約10mのリモートON/OFF スイッチ(オプション)などを接続</p> <p>動作</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・スタンバイモード時：リモートON/OFF</li> <li>・W/Sモード時：リモートON/ワンタッチシャットダウン</li> </ul>  <p>リモート ON :100ms 以上のパルス信号 (接点閉)で始動</p> <p>リモート OFF:100ms 以上のパルス信号 (接点閉)で停止</p> <p>回路電圧 DC15V 通電電流 約 15mA</p>

番号	名 称	機 能																			
	外部転送信号コネクタ	<p>ネットワークOS(NetWare,WindowsNTなど)のUPSモニタリング機能サポート用信号を送出。専用信号ケーブル(オプション)で接続</p> <div data-bbox="486 313 1396 795"> </div> <table border="1" data-bbox="523 817 1337 1281"> <thead> <tr> <th colspan="2">信号名称</th><th>内 容</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">信号出力</td><td>交流入力異常</td><td>商用電源が停電または電圧異常になった場合に信号が出力されます。(1-8:ON,2-8:OFF)</td></tr> <tr> <td>バッテリー電圧低下</td><td>バッテリー電圧が所定値(約182V)以下に低下した場合に信号が出力されます。(3-11:ON)</td></tr> <tr> <td>交 流 出 力</td><td>負荷装置へ交流出力を供給している場合に信号が出力されます。(4-7:ON,15-7:OFF)</td></tr> <tr> <td>インバータ出力</td><td>負荷装置へインバータ出力が供給されている場合に信号が出力されます。(14-8:ON)</td></tr> <tr> <td>バイパス出力</td><td>バイパス回路から商用電源が供給されている場合に信号が出力されます。(5-12:ON)</td></tr> <tr> <td rowspan="2">信号入力</td><td>装 置 異 常</td><td>装置異常が発生した場合に信号が出力されます。(6-13:ON)</td></tr> <tr> <td>UPS シャットダウン</td><td>停電時DC12～15Vを受信(100ms以上のパルス信号)することにより、UPSの停止ができます。通電時に流れる電流は約15mAです。</td></tr> </tbody> </table> <p>各信号出力は無電圧接点で、接点容量はAC110V/DC24V 0.2Aです。</p>	信号名称		内 容	信号出力	交流入力異常	商用電源が停電または電圧異常になった場合に信号が出力されます。(1-8:ON,2-8:OFF)	バッテリー電圧低下	バッテリー電圧が所定値(約182V)以下に低下した場合に信号が出力されます。(3-11:ON)	交 流 出 力	負荷装置へ交流出力を供給している場合に信号が出力されます。(4-7:ON,15-7:OFF)	インバータ出力	負荷装置へインバータ出力が供給されている場合に信号が出力されます。(14-8:ON)	バイパス出力	バイパス回路から商用電源が供給されている場合に信号が出力されます。(5-12:ON)	信号入力	装 置 異 常	装置異常が発生した場合に信号が出力されます。(6-13:ON)	UPS シャットダウン	停電時DC12～15Vを受信(100ms以上のパルス信号)することにより、UPSの停止ができます。通電時に流れる電流は約15mAです。
信号名称		内 容																			
信号出力	交流入力異常	商用電源が停電または電圧異常になった場合に信号が出力されます。(1-8:ON,2-8:OFF)																			
	バッテリー電圧低下	バッテリー電圧が所定値(約182V)以下に低下した場合に信号が出力されます。(3-11:ON)																			
	交 流 出 力	負荷装置へ交流出力を供給している場合に信号が出力されます。(4-7:ON,15-7:OFF)																			
	インバータ出力	負荷装置へインバータ出力が供給されている場合に信号が出力されます。(14-8:ON)																			
	バイパス出力	バイパス回路から商用電源が供給されている場合に信号が出力されます。(5-12:ON)																			
信号入力	装 置 異 常	装置異常が発生した場合に信号が出力されます。(6-13:ON)																			
	UPS シャットダウン	停電時DC12～15Vを受信(100ms以上のパルス信号)することにより、UPSの停止ができます。通電時に流れる電流は約15mAです。																			
	状態設定ジャンパ	<p>ピンを抜くことにより外部転送信号の各接点を独立させる。( 外部転送信号 参照 )</p> <div data-bbox="566 1388 726 1545"> </div>																			
	設定スイッチ	<div data-bbox="502 1590 598 1646"> </div> <p>スタンドアロンモード      UPS単体で使用する場合</p> <div data-bbox="502 1668 598 1758"> </div> <p>W / S モード      電源管理ソフトSanGuard(オプション)またはFU Manager (オプション)を使い、UPSとW/Sの通信による電源管理をする場合</p>																			

## 6 . 設置



### 装置質量

装置型名	FU-70XS2	FU-105XS2	FU-140XS2
	FU-35XS2N	FU-70XS2N	FU-105XS2N
質量	185kg	264kg	342kg

- 装置の質量に耐えるところに取扱説明書のとおりを設置してください。
- 転倒、落下のおそれのない、平らな場所に設置してください。
- けがのおそれがあります。
- 振動、衝撃の少ない所に設置してください。
- 搬入、取り扱いの際には腰痛予防に心がけてください。
- 移動、据え付け時に装置を転倒させるおそれがあります。

装置の上部側面の角を持ってください。故障、けがのおそれがあります。

### 6.1 環境

つぎのような場所には設置しないでください。

- 周囲温度が40℃以上になる場所  
ただし、バッテリー寿命のため通常は20～25℃で使用、管理することをおすすめします。
- 高湿度の場所
- 塩分や腐食性ガスのある場所
- 振動、衝撃のある場所
- ホコリの多い場所

### 6.2 搬入

装置は、包装状態のまま搬入してください。

包装は、装置の据え付け場所の近くで開いてください。


### 6.3 設置スペース

つぎのスペースをとって設置してください。

- 正面から約20cm以上  
： ファンによる強制空冷の吸気スペース
- 裏面から約20cm以上  
： ファンによる強制空冷の排気スペース
- メンテナンス時に正面約1m以上、裏面50cm以上  
： メンテナンスのためのスペース
- CRTディスプレイから1m以上  
： わずかですが漏れ磁束があります。  
磁束による影響を受けやすいものは、  
間をあけてください。

#### ご注意

床固定金具（オプション）で固定する場合は、  
あらかじめメンテナンススペースを考慮して設置  
してください。





#### 6.4 キャスターによる固定


設置場所が決まりましたら、4 か所のキャスターをロック金具でロックしてください。



キャスターは確実に固定してください。

キャスターが固定されていないと地震などの衝撃、振動により、移動、転倒などで、けがのおそれがあります。

キャスター



## 7 . 配線



- 配線工事は専門業者に依頼してください。配線工事に不備があると感電、けが、火災のおそれがあります。
- 入・出力端子台への接続は圧着端子を使用し、ゆるみがないようにしてください。また、ユニット間のケーブル、外部信号コネクタの差し込みに緩みがないようにしてください。故障のおそれがあります。
- アース端子は必ず接地してください。感電のおそれがあります。




### 7.1 装置ユニット間の配線

装置のユニット間には出荷時に配線されています。

万が一外れていたり、お客様の都合で外された場合はコネクタを差し込んでください。

装置裏面



### 7.2 端子台の配線

装置裏面の端子台にアース、入力、出力の配線をします。

下表をご覧になり、それぞれの端子にあった電線で配線してください。

端子種別	表示	FU-70XS2	FU-105XS2	FU-140XS2
		FU-35XS2N	FU-70XS2N	FU-105XS2N
入力端子	入力 S , R	14mm <sup>2</sup> 2 芯	22mm <sup>2</sup> 2 芯	38mm <sup>2</sup> 2 芯
出力端子	出力 V , U	14mm <sup>2</sup> 2 芯	22mm <sup>2</sup> 2 芯	38mm <sup>2</sup> 2 芯
アース端子	接地 G	14mm <sup>2</sup> 単芯	14mm <sup>2</sup> 単芯	14mm <sup>2</sup> 単芯

電線径は、600V架橋ポリエチレン (CV) ケーブル使用した場合を示します。

#### ご注意

容量を増やす予定がある場合は、あらかじめ増容量に対応した電線を使用してください。


端子についている透明の端子台カバーを取り外します。

G端子にアースを接続します。アースはD種接地としてください。

入力端子に商用電源を接続します。

出力端子にお客様の負荷を接続します。

ご注意  
配線を取り外す場合は、  
アースを最後に外してください。





配線が終わりましたら、端子台カバーをもとどおりに取り付けます。

### 7.3 外部インターフェース部の接続

お客様の用途に合わせて接続してください。

詳細は「5.4 外部インターフェース」をご覧ください。

ご注意  
外部インターフェース部は、必ずLCD表示パネルが  
ついたユニットのものを使用してください。



#### (1) 外部転送信号コネクタ

ネットワークOS (NetWare, WindowsNTなど) のUPSモニタリング機能を使用する場合に  
専用の信号ケーブル(オプション)でコンピュータと接続します。

#### (2) W/S転送信号コネクタ

電源管理ソフトウェア SanGuard(オプション)またはFU Manager(オプション)を使い、UPS  
とW/Sの通信により電源管理をする場合に接続します。

#### (3) リモートON/OFF端子

離れた場所から運転/停止 操作をする場合に、ケーブル長さ約10mのリモートON/OFF スイッ  
チ(オプション)などを使用して接続します。

## 8 . 運転前の準備

運転前につぎの確認をしてください。


装置の外観に傷や変形はないですか？

仕様に合った正しい入力電源に接続してありますか？


メンテナンスバイパスブレーカは、「切」になっていますか？

正面パネルの内側にあります

正面パネルを手前に引いて外し、確認してください。




装置正面パネル内部




すべてのユニット裏面のブレーカは、正しい位置になっていますか？

- 入力ブレーカ ----- 「切」
- バイパスブレーカ ----- 「入」



装置裏面




外部インターフェースは正しく設定してありますか？

- 設定スイッチ 1 : OFF ----- スタンドアロンモード (通常)  
: ON ----- W/Sモード (設定した場合)
- 設定スイッチ 2 : OFF
- 状態設定ジャンパにショートピンが4個すべて差し込まれていますか？

ご注意

外部インターフェースは、LCD表示パネルがついたユニットのものを確認してください。


外部インターフェース部




## 9 . 運転操作

### 9.1 装置を運転する

すべてのユニットの入力ブレーカを「入」にします。



ON/OFF (●) を1秒以上押します。



#### ご注意

- ・ INPUT (緑) は入力電圧が正常範囲外の場合は点灯しません。
- ・ バイパスブレーカが「切」の状態を入力ブレーカを「入」にすると、ALARM (赤) が点灯してブザーが鳴ります。この場合はバイパスブレーカを「入」にしてください。
- ・ LCD表示は4分間状態の変化がないと消えます。MODE (●) を押すと状態表示モードが表示されます。

## 9.2 停電動作確認テストをする

装置が正しく機能しているか確認するために停電動作テストをしてください。


正常の場合はつぎのようになります。

ご注意

接続している負荷の電源を「ON」にする前に実施してください。


入力分電盤のブレーカをOFFにします。

ブザーが鳴ります。「ピピピピピ……ピピピピピ…」  
( 5 回 ) ( 5 回 )



入力分電盤のブレーカをONにします。

ブザーがとまります。




このようにならなかったときは、バッテリーコネクタが差し込まれているか確認してください。

異常がありましたら、購入先へ連絡してください。

### 9.3 装置を止める（日常の停止）

ON/OFF 3 秒以上押します




#### ご注意

入力ブレーカは「入」のままとし、操作しないでください。


#### 9.4 装置を止める（1週間以上使用しない場合の停止）

ON/OFF ① を3秒以上押します



すべてのユニットの入力ブレーカを「切」にします。

装置裏面



入力電源を切ります。

#### ご注意

UPSを運転したままで入力電源を遮断すると、長時間停電と同じ動作となりバッテリーが放電されてしまいます。運転再開時にUPSのバックアップ機能が充分発揮できなくなりますのでご注意ください。



## 10 . LCD部の操作・機能


5つの機能があります。内容はつぎの各種モードの表示内容一覧表をご覧ください。


機能表示内容一覧表


機 能	表 示 内 容				
<div>ジ ョウタイ ヒョウジ モード</div> <div>UPS 状態表示機能 装置の運転状態が 表示されます。</div>	スタンバイ チュ . .	*** キョウセイ ! *** ハ イバ ス ウンテン	シャット ダウンチュ . . UPS テイシマテ s	ハ イバ ス ウンテン	キョウセイ ハ イバ ス インバ ータ テイシチュ!
	セシ ョウ ウンテン	* ハ ッテリ END ! * ハ イバ ス ウンテン	ユニット ID ノ ユウセント ヲ タカク シテ クダサイ!	*** カデンスリウ! *** ハ イバ ス ウンテン	ガ イフ (PC, LAN) カラノ ハ ッテリチェック チュ !
	ニュウリヨク カデ ンアツ ! ハ ッテリ ウンテン !	* ハ ッテリ イジ ョウ ! * ハ イバ ス ウンテン	ユニット イジ ョウ アリ!	MCCB11 ノ ON シテイイ ユニット ガ アリマス!!	ハ イバ ス MCCB OFF !
	ニュウリヨク カデ ンアツ ! ハ ッテリ デ ンアツ Low !	シュツリヨク テイシ !!	** ジ ャウ コショウ! **	** ジ ャウ コショウ! ** シュツリヨク テイシ !!	ニュウリヨク イジ ョウ ! ハ ッテリ ウンテン !
	*** テイデ ン ! *** ハ ッテリ ウンテン !	* ハ ッテリ END ! * シュツリヨク テイシ !!	ユニット イジ ョウ アリ! ハ ッテリ ウンテン !	*** ケイ コショウ! ***	ニュウリヨク イジ ョウ ! ハ ッテリ デ ンアツ Low!
	*** テイデ ン ! *** ハ ッテリ デ ンアツ Low!	** ニュウリヨク HV ! ** シュツリヨク テイシ !!	ユニット イジ ョウ アリ! ハ ッテリデ ンアツ Low !		
<div>ケイソク ヒョウジ モード</div> <div>計測表示機能 装置各部の計測結果を 表示させます。</div>	<div>ケイソク ヒョウジ モード</div> <div>ケイソク ヒョウジ ニュウリヨク</div> <div>ケイソク ヒョウジ Vin XXX V</div> <div>ケイソク ヒョウジ lin XXXX.XA</div> <div>ケイソク ヒョウジ デ ンリヨク XX.X kW</div> <div>ケイソク ヒョウジ シュウハス XXX.X Hz</div> <div>ケイソク ヒョウジ シュツリヨク</div> <div>ケイソク ヒョウジ Vout XXX V</div> <div>ケイソク ヒョウジ lout XXXX.XA</div> <div>ケイソク ヒョウジ ワカリツ XXX %</div> <div>ケイソク ヒョウジ チャージ ヤー</div> <div>ケイソク ヒョウジ Vchg XXX V</div> <div>ケイソク ヒョウジ ハ ッテリ</div> <div>ケイソク ヒョウジ Vbatt XXX V</div> <div>ケイソク ヒョウジ lbatt XXX.X A</div> <div>ケイソク ヒョウジ オント</div> <div>ケイソク ヒョウジ シューイ XX</div>				
<div>ホッシュ シン モード</div> <div>保守支援機能 各種履歴を 表示させます。 バッテリー余命時間を 表示させます。</div>	<div>ホッシュ シン モード</div> <div>ホッシュ シン アラーム リレキ</div> <div>ホッシュ シン テイデ ン リレキ</div> <div>ホッシュ シン インバ ータ ソウサ リレキ</div> <div>ホッシュ シン MCCB61 ソウサ リレキ</div> <div>ホッシュ シン ハ ッテリ ヨメイ</div>				
<div>セッテイ モード</div> <div>各種設定機能 各種設定ができます。</div>	<div>セッテイ モード</div> <div>セッテイ ジ ャク</div> <div>セッテイ トクイ リセット</div> <div>セッテイ ブ ザー メイトウ</div> <div>セッテイ フクデ ンジ ノ トウサ</div> <div>セッテイ RS-232C ホ ーレート</div> <div>工場出荷時に設定されています。 お客様での設定変更はしないでください。</div> <div>セッテイ ユニットグ イス</div> <div>セッテイ キョウデ ン ホウシキ</div>				
<div>ハ ッテリ チェック モード</div> <div>バッテリーチェック機能 実負荷でバッテリーの チェックができます。</div>	<div>ハ ッテリ チェック モード</div> <div>ハ ッテリ チェック ジ ャク</div> <div>ハ ッテリ チェック シマスか? YES NO</div> <div>ハ ッテリコウカン! XXX フン キー ラオシテクダサイ</div> <div>チェックチュウ XXX フン キー デ チュウシマス</div> <div>ハ ッテリ チェック デ キマセン !!</div> <div>ハ ッテリ OKデ スXXX フン キー ラオシテクダサイ</div> <div>ハ ッテリ チェック ジ カン ヘンゴ</div> <div>チェック ジ カン セッテイ XXX フン</div>				

## 10.1 モードを切り換えるには



MODE  を押して画面を切り換えます。








SET  を押すとモードが決定します。



L C D 部すべてのモードの操作で、4 分間操作をしないと画面に表示された文字は消えます。



MODE  を押すと最初の画面の  
 が表示されます。


L C D 表示に 、 、 、 などの矢印があるときはその方向の  キーが有効です。

矢 印	操 作
	   

## 10.2 装置の運転状態を見るには


MODE  を押して画面を表示させます。


何回か MODE  を押して **ｼﾞｮｳﾀｲ ﾋｻﾞｼﾞ ﾓｰﾄﾞ** を表示させ、SET  を押します。



装置の状態が表示されます。

正常に運転されているときは **ﾚｲｼﾞ ﾖｳ ﾕﾝﾃﾝ** と表示されます。






MODE  で戻ります。

### 10.3 装置の計測結果を見るには



計測結果には多少の誤差があります。  
精度を必要とされる場合は、専用の計測器  
で計測してください。


MODE  を押して画面を表示させます。

何回か MODE  を押して **ケイック ヒョウジ モード** を表示させ、SET  を押します。






**ケイック ヒョウジ ニュウリョク** が表示されます。

 または  で表示を切り換え、確認したい項目を選びます。




SET  を押して決定します。


 または  で表示を切り換え、確認したい計測結果を選びます。






表示される項目のうち  
Ibatt・・・バ ッテリ放電電流  
デ ンリョク・・・入力電力  
ｼｭｰﾙｽｸ・・・入力周波数  
を示します。

MODE  で戻ります。


## 10.4 アラーム履歴を見るには


MODE  押して画面を表示させます。

何回か MODE  を押して **ホリ シン モード** を表示させ、SET  を押します。



**ホリ シン アラーム リキ** が表示されます。

SET  を押すと一番新しいアラーム履歴が表示されます。



#2 INV\_HV L1 L1:新~L8:旧  
履歴の番号  
故障内容一覧をご覧ください。  
故障が発生したユニットのNo.  
  
01 02. 01 08:30  
年 月 日 時:分 発生した時刻


故障内容一覧

画面表示	故障内容
INV_HV	インバータ高電圧:重故障
INV_LV	インバータ低電圧:重故障
REC_HV	整流器高電圧:重故障
REC_LV	整流器低電圧:重故障
CHG_HV	充電器高電圧:重故障
CHG_LV	充電器低電圧:重故障
BAT_END	バッテリー放電終止
FIN_HOT_I	インバータ部冷却ヒートシク 温度異常:重故障
FIN_HOT_C	コンバータ部冷却ヒートシク 温度異常:重故障
MCCB11orF51	入力ブレーカトリップまたは バッテリーヒューズ断:重故障
ART_ERR	アレスタ(避雷器)異常: 軽故障
MCCB_ERR	バッテリーブレーカ異常: 軽故障
COM_ERR	ユニット間通信異常
CN11_ERR	内部コネクタ勘合異常
AX_ERR	内部スイッチ設定異常

履歴は最高8件まで記憶されています。

 で古い履歴が表示されます。



 で新しい履歴が表示されます。


MODE  で戻ります。



履歴が8件以上になると、  
古いものから消去されます。


## 10.5 停電履歴を見るには


MODE  を押して画面を表示させます。

何回か MODE  を押して **ホシ シン モード** を表示させ、SET  を押します。




 または  で表示を切り換え **タイ シン テイソ リキ** を表示させます。

SET  を押すと、停電になった一番新しい時刻が表示されます。




履歴は最高4件まで記憶されています。

 で古い履歴が表示されます。

 で新しい履歴が表示されます。



**タイ シン テイソ リキ** が表示されているときに  を押すと **フッキ シン** が表示されます。






MODE  で戻ります。



## 10.6 運転操作の履歴を見るには


MODE  押して画面を表示させます。



何回か MODE  を押して **ホシ シン モード** を表示させ、SET  を押します。





 または  で表示を切り換え **ソサ シン インバータ ソサ ルキ** を表示させます。

SET  を押すと ON/OFF  を ON にして装置を始動させた時刻が表示されます。





 を押すと ON/OFF  を OFF にして装置を停止させた時刻が表示されます。






MODE  で戻ります。


## 10.7 バイパスブレーカの操作履歴を見るには


MODE  を押して画面を表示させます。


何回か MODE  を押して **ホヰ シン モ-ト** を表示させ、SET  を押します。





 または  で表示を切り換え **ホヰ シン MCCB61 ヲサ ルキ** を表示させます。

SET  を押すとバイパスブレーカをONにした時刻が表示されます。



 を押すとバイパスブレーカをOFFにした時刻が表示されます。





MODE  で戻ります。




## 10.8 時刻を設定するには


- ・時刻は工場出荷時に設定されています。必要な場合のみ操作し、むやみにいじらないでください。
- ・外部インターフェースの設定スイッチ1がONのときは時刻の設定はできません。


MODE  を押して画面を表示させます。

何回か MODE  を押して **セッテイ モード** を表示させ、SET  を押します。




**セッテイ ジョク** が表示されます。



SET  を押すと 現在の日時が表示されます。




曜日 (日) : SUN  
(月) : MON  
(火) : TUE  
(水) : WED  
(木) : THU  
(金) : FRI  
(土) : SAT




時間 '01 02.01 08:30  
年 月 日 時:分

SET  を押すと、カーソルが下の左端に表示されます。


 または  で カーソルを移動します。

上・下の移動はカーソルを右か左の端まで移動して  または  を押します。



設定したいところへカーソルを移動し  または  で、日時または曜日をUP/DOWNし決定したら SET  を押します。



設定した日時が表示されます。


MODE  で戻ります。



## 10.9 時計を初期値にするには

時計がくるとしまいいりセットしたいときなどに使います。  
時刻が異常な場合のみ操作し、むやみにいじらないでください。


MODE  を押して画面を表示させます。



何回か MODE  を押して **セッテイ モード** を表示させ、SET  を押します。





 または  で表示を切り換え **リセット イテ スカ ?** を表示させます。


SET  を押すと 確認の画面が表示されます。



 または  で **YES NO** を切り換えます。

**YES** を選択して SET  を押すと、時刻がリセットされ 初期値の 2001年1月1日 (MON) が表示されます。






MODE  で戻ります。



## 10.10 ブザーが鳴る条件を変えるには


装置がどういう状態のときにブザーを鳴らすか、4パターンから選択できます。

MODE  を押して画面を表示させます。



何回か MODE  を押して **セッテイ モード** を表示させ、SET  を押します。




 または  で表示を切り換え **ブザー - メイトウ** を表示させます。


SET  を押すと **メイトウジヨウケン イジヨウケイコク** が表示されます。

左端が点滅している画面表示が、現在設定されてるパターンです。

 または  で表示を切り換え、パターンを選びます。






SET  を押して決定します。



MODE  で戻ります。


## 10.11 バッテリー放電終止後、 停電が回復したとき装置を起動させるかさせないかを設定するには

MODE  を押して画面を表示させます。



何回か MODE  を押して **セッテイ モード** を表示させ、SET  を押します。





 または  で表示を切り換え **セッテイ フクデ'ン'ジ'ノ'ド'ウ'サ** を表示させます。


SET  を押すと **フクデ'ン'ジ'ノ'ド'ウ'サ キ'ド'ウ' テイ'シ** が表示されます。

左端が点滅している表示文字が、現在設定されている状態です。

 または  で **キ'ド'ウ' テイ'シ** を切り換え、起動させるか、停止させたままかを選びます。





SET  を押して決定します。


MODE  で戻ります。



## 10.12 W/S 転送信号(RS-232C)のボーレートを設定するには


お客様の通信環境にあわせて選択してください。

MODE  を押して画面を表示させます。



何回か MODE  を押して **セッテイ モード** を表示させ、SET  を押します。





 または  で表示を切り換え **セッテイ RS-232C ボーレート** を表示させます。


SET  を押すと **ボーレート セッテイ bps 9600 4800 2400** が表示されます。

左端が点滅している表示文字が、現在設定されている状態です。

 または  で設定したいボーレートを選びます。



SET  を押して決定します。


MODE  で戻ります。

### 10.13 バッテリーの寿命を確認するには


バッテリーの寿命を、経過時間、周囲温度から計算して推測します。


MODE  を押して画面を表示させます。

何回か MODE  を押して ホリ シン モード を表示させ、SET  を押します。




⑦ で 表示を切り換え 杉 JIN バッテリ ヨイ を表示させます。

SET  を押すとバッテリー寿命の結果が表示されます。



⑤ を押すと装置周辺の平均温度が表示されます。






バッテリーの寿命は周囲の温度が  
高いと短くなります。  
最適温度は 25 ~ 30 です。

MODE  で戻ります。

## 10.14 停電になったとき指定した時間のバックアップができるかを確認するには

MODE  を押して画面を表示させます。

何回か MODE  を押して **バッテリーチェックモード** を表示させ、SET  を押します。




バッテリー  
チェック  
モード

実際の負荷でバッテリーを放電させ、指定時間のバックアップができるかを確認します。


1分～180分の時間が設定できます。設定方法はつぎのページをご覧ください。

チェックには、指定した時間と同じ時間がかかります。

**バッテリーチェックジッワ** が表示されます。

SET  を押すと **バッテリーチェックシマスか? YES NO** と表示されます。

このとき、**バッテリーチェックデキマセン!!** と表示されたときは装置がバッテリーチェックをできない状態です。







バッテリー  
チェック  
シマスか? YES NO

バッテリー  
チェック  
デキマセン !!

この画面が表示されたときは、つぎのことが発生しています。

装置の故障  
入力周波数、入力電圧の異常  
遠隔操作によるシャットダウン  
強制バイパス運転時

 または  で **YES NO** を切り換え **YES** を選択して SET  を押すとバッテリーチェックを開始します。



チェック 5分  
キー チュウシマス

「ピッ…ピッ… ピッ…」と  
ブザーが鳴っています。

終了


「ピ- ピ- ピ- ピ- 」と  
ブザーが鳴ります。

バッテリー OKデス 5分  
キー ヨシテグサイ

この画面が表示されたときは、  
指定時間のバックアップができ  
ます。

バッテリーコウ! 2分  
キー ヨシテグサイ



この画面が表示されたときは、  
表示された時間しかバックアッ  
プできません。  
バッテリーが交換時期になってい  
ますので、購入先までご連絡く  
ださい。


MODE  で戻ります。


- ・「バッテリー OKデス」と結果がでた場合でも、チェックにバッテリーの電力を使ってしまうので、チェック終了直後に停電が発生すると、指定した時間のバックアップができないこともあります。
- ・判定結果は目安ですので、交換時期が近づきましたら早めに交換することをお勧めします。


## 10.15 バッテリチェックの時間を設定するには




MODE  を押して画面を表示させます。


何回か MODE  を押して **バ ッ テ リ チ ャ ッ ク モ ー ド** を表示させ、SET  を押します。




 を押して **バ ッ テ リ チ ャ ッ ク ジ ャ ン ン コ ン** と表示させます。

SET  を押すと設定時間の画面が表示されます。

 または  で時間を合わせて SET  を押します。




チェック時間の目安として、  
停電になったときにバックアップ  
させたい時間を設定してくだ  
さい。  
1～180 分まで設定できます。  
初期値は 5 分に設定されていま  
す。


MODE  で戻ります。



## 10.16 履歴をクリアしたいときは



最後の履歴が表示されているときに  を押します。


**クリアしたいですか？** と表示されます。




この操作でそれぞれの履歴がクリアできます。

- ・ アラーム履歴
- ・ 停電履歴
- ・ 運転操作履歴
- ・ バイパスブレーカの操作履歴

 または  で **YES/NO** を切り換えます。

**YES** を選び **SET**  を押すと履歴がすべてクリアされます。

**MODE**  で戻ります。

## 1 1 . 装置の点検・保守

### 11.1 日常の点検

L C D表示パネルの表示状況に異常がないか点検してください。  
その他は特に、点検・手入れの必要はありません。

### 11.2 定期点検

6カ月に1回程度、次の事項を実施してください。



- 専門業者以外は、内部の保守・点検をしないでください。感電、けが、やけど、発煙、発火などのおそれがあります。
- 点検は、装置を完全に停止させ入力電源を断としてから行ってください。感電のおそれがあります。
- バッテリーが接続されており、電気部品は充電されていますので絶対に手を触れないでください。感電のおそれがあります。

#### (1) 外観・内部目視検査

各回路部品で変色・腐食しているものはないか、特に腐食性ガスや湿気の多い場所に設置されている場合はご注意ください。

#### (2) ゴミなどが内部の部品に付きますと故障の原因となりますので、吸気孔やファン排気口についたゴミ、ホコリを除去してください。

#### (3) バッテリバックアップの確認

「10.14 停電になったとき指定した時間のバックアップができるかを確認するには」の操作で、定期的（3カ月に1回程度）にバッテリーバックアップ時間を確認してください。

### 11.3 交換部品

下記の部品はそれぞれ記載されている期間が交換時期です。

交換時期を過ぎても部品を交換しないと、装置の機能が十分に発揮されない場合があります。

部品の交換時期になり、継続して装置をお使いいただく場合は購入先までご連絡ください。

- |             |           |
|-------------|-----------|
| (1) バッテリ    | 1 回 / 12年 |
| (2) 電解コンデンサ | 1 回 / 10年 |
| (3) ヒューズ    | 1 回 / 10年 |
| (4) リチウム電池  | 1 回 / 10年 |
| (5) 冷却ファン   | 1 回 / 10年 |

#### ご注意

交換時期は、周囲温度 25℃ で使用した場合です。周囲温度が高いと寿命は短くなります。  
部品を交換するときは、すべてのユニットの部品を交換してください。

## 11.4 バッテリーの保守



- 専門業者以外は、内部の保守・点検をしないでください。感電、けが、やけど、発煙、発火などのおそれがあります。
- バッテリーは定期的に交換してください。交換時期を過ぎたバッテリーは、火災の原因になることがあります。

### (1) バッテリー交換の目安

バッテリーの寿命は「10.13 バッテリーの寿命を確認するには」の操作で確認します。交換時期と判定されましたら「11.5 バッテリーの交換」をご覧ください。交換してください。

バッテリーは、周囲温度、放電回数など使用条件によって寿命が短縮されます。特に温度による影響は大きく、周囲温度によって下表のように短縮されます。（周囲温度とバッテリー寿命の目安は下表を参照してください。）寿命を過ぎて使用しますと、液漏れが発生し最悪の場合は損傷のおそれがありますので、予防保全のためお早めに交換をお願いします。

使用温度環境	期待寿命	バッテリー交換時期
25	13年	12年
30	9年	8年
35	6.5年	5.5年
40	4.8年	4年

### (2) バッテリーの指定

バッテリーは本装置専用品です。指定のバッテリー以外を使用しないでください。また、寿命が低下しますので、新旧異なるものを混ぜて使用しないでください。

### (3) 交換後のバッテリー

バッテリーは有害物質の鉛を含んでいますので、交換後の不要となったバッテリーの処理は産業廃棄物処理業者に委託するか、購入したバッテリーの箱を利用して購入先へ返送してください。

## 11.5 バッテリーの交換

負荷を止めずにバッテリー交換ができます。



- 専門業者以外は、バッテリーの交換はしないでください。感電、けがなどのおそれがあります。
- バッテリーモジュールの質量は約25kgです。落下によるけがなどのおそれがあります。また、腰痛予防に心がけてください。
- バッテリー端子には高電圧(約200V)が発生しています。絶縁された手袋をするなどの対処をして感電・短絡を防止してください。

装置正面の正面パネルを外します。

インバータモジュールから、バッテリーコネクタを抜きます。

バッテリーモジュールの上下を固定しているネジ4個を外します。


バッテリーモジュールを引き出します。

ご注意

ストッパーがついていません。バッテリーモジュールはゆっくり引き出し、上面に見えてきたら底部を両手でささえ、落とさないように注意してください。



が



新しいバッテリーモジュールと交換します。

バッテリーモジュールの固定ネジをもとどおりに締めます。

バッテリーコネクタをもとどおりに差し込みます。

正面パネルをはめます。

ご注意

バッテリーを交換するときは、すべてのユニットのバッテリーを交換してください。

## 12. メンテナンスバイパス給電


手動操作でインバータ給電からバイパス給電に切り換えることができます。  
装置をメンテナンスするとき、万一の故障時など、必要により操作してください。

### 12.1 インバータ給電からメンテナンスバイパス給電への切り換え

L C D表示パネルがあるユニットの正面パネルを外します。  
( L C D表示パネルのユニットが故障した場合はほかのユニットで切り換え操作ができます。  
「5.3 補助スイッチ部」をご覧ください。 )


強制バイパススイッチを「バイパス」にします。

L C D表示パネルに **キョセイ バイパス** と表示されたことを確認してください。




一番下のユニットの正面パネルを外します。

メンテナンスバイパスブレーカを「入」にします。




L C D表示パネルの **ON/OFF** (①) を3秒以上押します。

強制バイパススイッチのLED (緑) が点滅します。




すべてのユニットの入力ブレーカを「切」にします。

すべてのユニットのバイパスブレーカを「切」にします。




## 12.2 メンテナンスバイパス給電からインバータ給電への切り換え

L C D表示パネルに **キョウセイ バイパス** と表示されていることを確認してください。




すべてのユニットのバイパスブレーカを「入」にします。


すべてのユニットの入力ブレーカを「入」にします。





L C D表示パネルの **ON/OFF** ① を1秒以上押します。



メンテナンスバイパスブレーカを「切」にします。



強制バイパススイッチを「インバータ」にします。



### ご注意






強制バイパススイッチのLEDが点滅している場合、バイパス インバータへの切り換え操作をすると出力が停止しますので注意してください。

それぞれの正面パネルをもとどおりにはめます。

# 13. ブザーが鳴ったときは

ブザーが鳴ったときは装置の状態に異常か変化があったときです。

ブザーの音を確認してつぎの表をご覧ください。

ブザーの音	装置状態	L C D 表示	対応
ビ————— (連続音)	装置の故障です。	** ジュウ コショウ! **	ブザーは  を押すと止まります。 L C D の保守支援モードで故障の内容を確認し、お早めに購入先へご連絡ください。
		*** ケイ コショウ! ***	
	バッテリー放電終止	* バッテリ END! * ハ イバ ス ウテン	商用電源が回復すると装置は自動的に起動します。 (「10.11」で起動させるに設定した場合)
ビビビビビ… ビビビビビ… (5回) (5回)	入力電圧、入力周波数に異常が発生しバッテリーから給電されています。  インバータ給電中に入力ブレーカがOFFにされました。	*** テイデン! *** ハ ッテリ ウテン!	ブザーは  を押すと止まります。 入力電圧、入力周波数を正常にします。  入力ブレーカをONにします。
		ユウリョク カン ナツ! ハ ッテリ ウテン!	
		ユウリョク イジ ヨウ ハ ッテリ ウテン!	
		エニツ イジ ヨウアリ! ハ ッテリ ウテン!	
ビビビビビビビビビビビビビビビビ	バッテリー電圧が低下しています。	*** テイデン! *** ハ ッテリデ ナツ Low!	ブザーは  を押すと止まります。 入力電圧、入力周波数を正常にします。  入力ブレーカをONにします。
		ユウリョク カン ナツ! ハ ッテリデ ナツ Low!	
		ユウリョク イジ ヨウ! ハ ッテリデ ナツ Low!	
		エニツ イジ ヨウ アリ ハ ッテリデ ナツ Low!	
ビッ………ピッ……… (4秒間隔)	装置の出力に接続されている負荷機器が定格容量を超えています。	セジ ヨウ ウテン	装置の出力に接続されている負荷機器を減らしてください。
ビッ… ビッ… ビッ… (2秒間隔)	バッテリーチェックを実行中です。	チェック XXフ キー チュウシ ケース	ブザーは  を押すと止まります。
ビ… ビ… ビ… ビ… (4回)	バッテリーチェックが終了しました。	ハ ッテリ OKデ ス XXXフ キー オシタケ サイ	正常終了か異常終了(バッテリーの容量が足りない)かをL C D表示で確認して、  を押してください。
		ハ ッテリコカ! XXXフ キー オシタケ サイ	

## ご注意

その他、故障と思われることがおきましたら、購入先までご連絡ください。


## 14 . 非常時の操作

### 14.1 メンテナンスバイパス給電への切り換え

ユニットの故障でユニット交換が必要になった場合など、メンテナンスバイパス給電へ切り換えることで、故障したユニットを回避して負荷へ電力を給電することができます。

「12.1 メンテナンスバイパス給電への切り換え」をご覧ください。

### 14.2 が機能しない場合

L C D表示パネルのついたユニットが故障し  で装置の停止ができない場合は、ほかのユニットの正面パネル内側に補助スイッチがありますので、**非常停止** スイッチを3秒以上押して装置を停止してください。どのユニットの **非常停止** スイッチでも停止することができます。


停止後、装置を運転させたい場合は **非常停止** スイッチを1秒以上押してください。

「5.3 補助スイッチ部」をご覧ください。

#### ご注意

緊急操作用スイッチですので、通常は使用しないでください。

### 14.3 が機能しない場合

L C D表示パネルのついたユニットが故障し  でブザーを止められない場合は、ほかのユニットの正面パネル内側に補助スイッチがありますので、**ブザーストップ** スイッチを押してブザーを止めてください。どのユニットの **ブザーストップ** スイッチでも止められます。

「5.3 補助スイッチ部」をご覧ください。

#### ご注意

緊急操作用スイッチですので、通常は使用しないでください。

#### ご注意

上記の操作は非常時の一時的な操作です。装置が故障した場合は購入先までご連絡ください。




## 15 . 特性

### 15.1 基本動作


#### (1) 正常運転時

常時は商用電源を受電し、整流器で直流電力に変換後、さらにこの直流電力がインバータで商用電源と同期した交流電力に逆変換され安定した電力が負荷に供給されます。バッテリーは充電器で常時浮動充電され、商用電源の異常（停電、電圧降下など）に対し待機しています。



#### (2) 商用電源異常時

商用電源に異常または停電が生じた場合は、整流器および充電器は停止しますが、インバータの運転はバッテリーからの直流電力により継続され、負荷には瞬時の中断もない電力が供給されます。



#### (3) 商用電源復帰

商用電源が正常に回復すると整流器および充電器の運転が再開され、自動的に(1)に示した正常運転時の動作状態に戻ります。

#### (4) 長時間停電


停電が長時間続きバッテリー電圧が放電終止電圧に達すると、バッテリーの過放電を防止するために保護回路が動作しインバータが停止されます。

なお、インバータ停止後、商用電源が正常に回復すると、自動的に運転が再開され、(1)に示した正常運転時の運転状態に戻ります。

## 15.2 保護動作

### (1) 過負荷時

コンピュータなどの始動時に、大きな電流が流れ、万が一、インバータの容量を超える過負荷状態になると、自動的に出力切換スイッチが働き、無瞬断でインバータ給電からバイパス給電に切り換わります。その後、一定時間を経て、自動的に無瞬断でインバータ給電に切り換わり15.1(1)に示した正常運転時の運転状態に戻ります。(オートリターン)



### (2) インバータユニット故障時


万が一、インバータユニットに故障が発生した場合は、自動的に故障ユニットが切り離され、正常なユニットからインバータ給電が継続されます。

このとき、負荷電流の大きさにより次のような動作になります。

負荷電流が正常ユニットの総合電流以下の場合、インバータ給電が継続されます。

負荷電流が正常ユニットの総合電流以上の場合、インバータ給電からバイパス運転に切り換わり、オートリターンが繰り返されます。

注1. アレスタ異常の場合は、異常ユニットを含めてインバータ出力が継続されます。



### 15.3 標準仕様

項目		単位	標準仕様			備考
型名		-	FU-70XS2-010	FU-105XS2-010	FU-140XS2-010	
出力容量（皮相電力 / 有効電力）		kVA/kW	7/5.6	10.5/8.4	14/11.2	
型名（並列冗長方式）		-	FU-35XS2N-010	FU-70XS2N-010	FU-105XS2N-010	
出力容量（皮相電力 / 有効電力）		kVA/kW	3.5/2.8	7/5.6	10.5/8.4	
方式	運転方式	-	商用同期形常時インバータ給電(バイパス始動)			
	冷却方式	-	強制空冷			
	入力整流方式	-	高力率コンバータ			
	インバータ方式	-	高周波PWM方式、瞬時波形制御			
交流入力	相数・線数	-	単相2線			
	定格電圧	V	200(変動範囲±15%)			注2
	定格周波数	Hz	50または60(変動範囲±5%)			
	所要容量	kVA	8	12	16	
交流出力	力率	-	0.97以上			注3
	相数・線数	-	単相2線			注1
	定格電圧	V	200(電圧波形:正弦波)			注2
	電圧整定精度	%	定格電圧±5以内			注2
	定格周波数	Hz	50または60(自動選択)			注4
	商用同期範囲	%	定格入力電圧±15以内および定格入力周波数±1以内			
	電圧波形	線形負荷時	3以下			注5
	歪率	整流器負荷時	7以下			注5
	定格負荷力率	-	0.8(遅れ)			注6
	過渡電圧	入力急変時	定格電圧±10以内(停電 復電時、入力電圧±15%急変時)			
	変動	負荷急変時	定格電圧±10以内(0% 100%急変時、出力切換時)			
	過負荷	インバータ	105~110(1分間)、120(瞬時)			注7
	耐量	バイパス	200(30秒間)、800(2サイクル)			注7
過電流保護		-	バイパス回路へ無瞬断自動切換(オートリターン機能付)			
騒音		d B	50以下		55以下	注8
バッテリー	種類	-	小型シール鉛バッテリー			
	バックアップ時間	分	10以上(周囲温度:25℃、初期値)			
発生熱量		kW(kcal/h)	1.14(980)	1.71(470)	2.28(1960)	
入力漏洩電流		mA	6以下	9以下	12以下	
使用環境条件		-	周囲温度:0~40℃、相対湿度:30~90%(結露しないこと)			

注1：出力回路は、非接地を標準とします。

注2：入力100V、出力単相三線（200V / 100V）はオプショントランスにて対応。

入力100V対応時、変動範囲は±12%となります。

出力100V対応時、整定精度は±6%以内となります。

注3：入力電流歪率が1%未満の場合

注4：入力周波数と同じ周波数が選択されます。

注5：入出力定格運転時

注6：許容変動範囲：0.7（遅れ）～1.0

注7：定格負荷力率において / 定格入力時

注8：装置正面1m、A特性(線形負荷時)

## 16．装置の保証について

本装置は下記に記載の保証規定により「購入後1年間は無償修理」とし、1年間経過したものは有償とさせていただきます。

### 無償保証規定

- 1．保証期間中に取扱説明書にしたがった正常な使用状態で本装置が故障した場合には無償修理させていただきます。
- 2．故障の際はお買い上げの販売店または当社本社・支店など(巻末)へご連絡ください。
- 3．保証期間中でも、次のような場合には有料修理となります。
  - (1) ご使用の誤り、または不当な修理や改造、誤接続による故障および損傷。
  - (2) 火災・地震・風水害・落雷およびその他の天災地変、公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧や指定外の電源使用などによる故障および損傷。
  - (3) お買い上げ後の輸送や移動および落下など、不適当なお取り扱いにより生じた故障および損傷。